

## <使用方法>

### 1 電池の取り付け(右図①②③)




図のようにライト用ボックスを引き上げ、取り外します。ボックスを開けて単4電池2本を正しい方向に入れた後、ボックスを元の位置に戻します。

### 2 レンズの取り付け

レンズの凸面を外側にして、図のようにフックにはめます。(図④)レンズを取り外す時は、ひとつずつフックを外して下さい。レンズを直接指で触れないように注意して下さい。

### 3 頭部へ装着する前に

バンドを留め金部に通し、頭部にあわせてバンドの長さを調節します。図のように留め金を親指で押すと、バンドが自由に動きます。(図⑤)



## <付属レンズ:両眼レンズ(2.0× 2.5× 3.0×)と単眼レンズ(4×)>

両眼レンズは色分けされており、焦点距離は下表のとおりです。各々の視力や眼鏡使用の有無により、焦点距離が変わります。より近づいて作業するときには、レンズをふたつ組み合わせて使用することもできます。(図⑥)

両眼レンズ	2.0倍	2.5倍	3.0倍
色	青ライン	緑ライン	色なし
焦点距離	20-30cm	15-25cm	10-15cm



両眼・両眼組合せ

両眼・単眼組合せ

## <レンズを使わないとき>

遠くを見るときやレンズが必要ないときは、右図のようにレンズを上げておくことができます。ただし、図に示した以上の角度に持ち上げないで下さい。(図⑦)



## <ライトの角度変更>

ライトの角度はご使用に応じ調節が可能です。使用後はライトを元の位置に戻して下さい。(図⑧)



## <お手入れ方法>

水を含ませた柔らかな布で拭いて下さい。溶剤や研磨剤を含む液は使わないで下さい。

## <使用上の注意>

- ※ 使用していないときは、レンズを専用の袋に入れて保管して下さい。
- ※ レンズを直射日光の下に放置しないで下さい。発火の原因になります。
- ※ レンズで太陽を直接見ないで下さい。目を痛める恐れがあります。
- ※ レンズを落としたり、曲げたり、傷つけたりしないよう注意して取り扱って下さい。
- ※ 子どもの手の届かないところに保管して下さい。

輸入販売元: フィード株式会社

横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワー

お問合せ専用(カスタマ・サービスデスク)

電話:0120-004-502

FAX:0120-004-506

ご注文は

電話:0120-004-503

FAX:0120-004-506

注(仕様) 電球:2.2V 0.25A ニップル電球 電池:1.5V 単4電池2本